

PLATFORM WEEGSCHAAL type SA 240



- ▶ Weegvermogens: 6, 15, 30 kg
- ▶ Aflezing vanaf 0,1 gram nauwkeurig
- ▶ IJkwaardig en voor interne weging
- ▶ Weegvlak 27 x 21 cm, rvs
- ▶ Zelf kalibratie mogelijk
- ▶ Ingebouwde accu en lader

SATEX

SATEX

- ▶ **Wettelijk geijkt wegen**
- ▶ **Hoge Resolutie versies**
(voor interne weging)
- ▶ **Artikelen (af-)tellen**
- ▶ **In % wegen**
- ▶ **Multi interval aflezing met hoge afleesnauwkeurigheid**
- ▶ **Ingebouwde accu en lader**



Overzichtelijke bediening en aflezing



AFLEZING

- ▶ Grote, duidelijk afleesbare LCD cijfers van 19 mm hoog met -automatische-achtergrondverlichting. Displaysnelheid 5 Hz.

De aflezing is tarreerbaar (nulstellen) over het hele weegbereik. De automatische nulstelling houdt de aflezing bij onbelaste schaal op nul.

MULTI INTERVAL

- ▶ **NAUWKEURIGHEID**
De multi interval aflezing kent 2 nauwkeurigheden van de schaalverdeling. In het eerste bereik is de nauwkeurigheid 2 x hoger.

De Hoge Resolutie (HR) versie voor interne weging heeft een 10 x hogere aflees nauwkeurigheid, vanaf 0,1 g.

BEDIENINGSTOETSEN

- ▶ - nulstellen (2% rond het nulpunt)
- tarreren (nulstellen over hele weegbereik)
- tel-wegen en % wegen
- omschakelen: wegen - telwegen

IJKWET

- ▶ Tegen meerprijs van de keuringskosten wordt de schaal NMI geijkt geleverd, inclusief ijkcertificaat. Deze keuring is verplicht als de weegschaal voor verkoop-doeleinden wordt gebruikt. De nauwkeurigheid blijft gelijk, of de schaal nu wel of niet geijkt geleverd wordt.

MENU FUNCTIES

- ▶ - Nulstel automatisch : uit - aan
- Display verlichting : uit - aan - auto
- Auto off weegschaal : uit - instelbare tijd
- Kalibreren

VOEDING

- ▶ Ingebouwde accu en acculader voor max. 200 uur zelfstandig bedrijf. Levering inclusief 9/230 V net-adapter.

Na een (instelbare) tijd niet in gebruik te zijn geweest schakelt de weegschaal automatisch uit om de accu te sparen.

Deze auto off functie is uitschakelbaar.

UITVOERINGEN		TECHNISCHE GEGEVENS				
Bestel nr.	Weegvlak	Weegvermogen	Aflezing			
			Bereiken		Schaalverdeling	
			1 ^e / 2 ^e	IJK-waardig	HR versie	
SA 240.3/6 (HR)	27 x 21 cm	6 kg	1 ^e	3 kg	1 g	0,1 g
			2 ^e	6 kg	2 g	0,2 g
SA 240.6/15 (HR)		15 kg	1 ^e	6 kg	2 g	0,2 g
			2 ^e	15 kg	5 g	0,5 g
SA 240.15/30 (HR)		30 kg	1 ^e	15 kg	5 g	0,5 g
			2 ^e	30 kg	10 g	1 g
Nauwkeurigheid	Overeenkomend met de ijkwettelijke toleranties voor multi interval weegschalen volgens EN 45501, klasse III. HR versie ≤ 2 schaaldelen					
Kalibratie	Justering via het menu m.b.v. geijkte gewichten klasse M1. Geblokkeerd bij ijkwettelijk gekeurde uitvoering.					
Afmetingen	27,5 x 33 x 11,5 cm (bx dxh) eigen gewicht 3,9 kg					
Constructie	Roestvast stalen weegvlak, ABS behuizing, IP 54 dichtheidsklasse, gietaluminium weegframe, 4 stelvoeten en een waterpas. Krachtopnemer met overlastbeveiliging.					
Aflezing	LCD display met 19 mm hoge cijfers en lichtblauwe achtergrondverlichting. De verlichting is uitschakelbaar of instelbaar op automatisch inschakelen alleen bij wegen					
Auto off	Automatische uitschakeling weegschaal bij niet in gebruik, instelbaar: uit, 5, 10, 20, 30 minuten					
Voeding	Ingebouwde accu en acculader voor 200 uur zelfstandig bedrijf (85 uur bij continu display verlichting). Laadtijd 16 uur. Inclusief 9/230 VAC net-adapter.					
IJKwet	NMI ijktoelating nr. T 6962, n _{max} 2 x 3000 e					
Verpakking	Kartonnen doos, 36 x 41 x 19 cm (bx dxh), bruto 5,2 kg					

Vormgeving • CSO Marketing Communicatie • Almere • 2005